

# Sicherheitshinweise – Futterboot-Hauptakku LiPo 2S 10.000 mAh mit Schutz

Wichtige Sicherheitsinformationen: Bitte vor der Nutzung sorgfältig lesen.

---

## 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Einsatzbereich:** Dieser Akku ist speziell für den Betrieb in Futterbooten vorgesehen. Verwenden Sie ihn nicht in anderen Geräten oder für andere Zwecke.
  - **Kinderaufsicht:** Der Akku ist kein Spielzeug. Kinder dürfen ihn nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
  - **Warnung:** Unsachgemäße Nutzung, Lagerung oder Handhabung kann zu Überhitzung, Kurzschlüssen oder Beschädigungen führen.
- 

## 2. Vor der Nutzung

- **Kompatibilität prüfen:**
    - Stellen Sie sicher, dass der Akku mit Ihrem Futterboot und Ladegerät kompatibel ist.
    - Überprüfen Sie den Akku vor jeder Nutzung auf sichtbare Schäden (z. B. Risse, Beulen oder ausgelaufene Flüssigkeit). Verwenden Sie beschädigte Akkus nicht.
  - **Erstes Laden:**
    - Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder ein vom Hersteller empfohlenes Ladegerät.
- 

## 3. Nutzungshinweise

- **Anschluss:**
  - Stellen Sie sicher, dass die Pole (+/-) korrekt angeschlossen sind und der Akku sicher im Batteriefach fixiert ist.
- **Ladung und Entladung:**
  - Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt.
  - Vermeiden Sie Tiefentladung, da dies die Lebensdauer des Akkus erheblich verkürzt.
- **Betriebsbedingungen:**
  - Verwenden Sie den Akku nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen -10°C und +45°C. Extreme Temperaturen können die Leistung beeinträchtigen.
- **Wasserschutz:**

- Der Akku ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit.
- 

#### 4. Warnhinweise

- **Brandgefahr:**
    - Setzen Sie den Akku nicht offenem Feuer, Funken oder extremen Temperaturen aus.
  - **Kurzschluss vermeiden:**
    - Halten Sie die Pole frei von Metallgegenständen, um Kurzschlüsse zu verhindern.
  - **Gefahr durch unsachgemäße Nutzung:**
    - Öffnen, zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht, da dies gefährlich sein kann.
- 

#### 5. Pflege und Wartung

- **Nach der Nutzung:**
    - Entfernen Sie den Akku nach der Nutzung aus dem Futterboot, wenn er längere Zeit nicht gebraucht wird.
  - **Lagerung:**
    - Lagern Sie den Akku an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
    - Laden Sie den Akku vor der Lagerung auf etwa 50–70 %, um die Lebensdauer zu maximieren.
  - **Wartung:**
    - Überprüfen Sie den Akku regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß und ersetzen Sie ihn bei Bedarf.
- 

#### 6. Notfallmaßnahmen

- **Beschädigter Akku:**
  - Sollte der Akku beschädigt sein (z. B. aufgebläht, Flüssigkeitsaustritt), entsorgen Sie ihn gemäß den lokalen Vorschriften und verwenden Sie ihn nicht weiter.
- **Überhitzung:**
  - Bei Überhitzung während der Nutzung oder des Ladevorgangs: Trennen Sie den Akku sofort und lassen Sie ihn an einem sicheren Ort abkühlen.
- **Brandfall:**

- Verwenden Sie einen speziellen Lithium-Feuerlöscher oder Sand, um brennende Akkus zu löschen. Wasser ist nicht geeignet.
- 

## 7. Entsorgung

- Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll. Bringen Sie ihn zu einer autorisierten Sammelstelle für Lithium-Batterien oder wenden Sie sich an den Hersteller.
- 

## 8. Herstellerinformationen

- **Hersteller:** MK Angelsport
  - **Kontaktadresse:** Schlachte 39/40, D-28195 Bremen, Deutschland
  - **E-Mail:** [info@mk-angelsport.de](mailto:info@mk-angelsport.de)
  - **Telefon:** +49 (0) 86 31 - 984 9510
- 

## Zusätzliche Hinweise

Dieser Sicherheitshinweis wurde gemäß den Anforderungen der **Verordnung (EU) 2023/988** erstellt, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren.