

Sicherheitshinweise – Digitale Fischwaage bis 50 kg

Wichtige Sicherheitsinformationen: Bitte vor der Nutzung sorgfältig lesen.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Einsatzbereich:** Diese Waage ist für den Outdoor-Einsatz und das Wiegen von Fischen oder ähnlichen Gegenständen bis zu einem Maximalgewicht von 50 kg konzipiert. Verwenden Sie die Waage nicht für andere Zwecke.
 - **Kinderaufsicht:** Die Waage ist kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren dürfen sie nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
 - **Warnung:** Unsachgemäße Nutzung oder Überbelastung kann zu Schäden an der Waage oder Verletzungen führen.
-

2. Vor der Nutzung

- **Geräteprüfung:**
 - Überprüfen Sie die Waage vor jeder Nutzung auf sichtbare Schäden, insbesondere an der Aufhängung, den Haken und dem Gehäuse.
 - Verwenden Sie keine beschädigte Waage.
 - **Batteriezustand:**
 - Setzen Sie neue Batterien ein oder überprüfen Sie die vorhandenen Batterien auf Ladestand und mögliche Schäden. Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterietypen AAA-Batterien.
-

3. Nutzungshinweise

- **Wiegevorgang:**
 - Befestigen Sie die Waage sicher an einem stabilen Punkt oder halten Sie sie mit beiden Händen.
 - Stellen Sie sicher, dass der Fisch oder der zu wiegender Gegenstand sicher am Haken befestigt ist.
 - Überschreiten Sie niemals das maximale Gewicht von 50 kg, um Schäden an der Waage oder Verletzungen zu vermeiden.
 - **Betriebsbedingungen:**
 - Verwenden Sie die Waage nur bei Temperaturen zwischen -10°C und +40°C. Vermeiden Sie Feuchtigkeit oder direkten Kontakt mit Wasser.
-

4. Warnhinweise

- **Gefahr durch unsachgemäßen Gebrauch:**
 - Hängen Sie keine lebenden Tiere oder Personen an die Waage.
 - Vermeiden Sie eine Überlastung der Waage, da dies zu Bruch oder Fehlfunktionen führen kann.
 - **Elektrische Sicherheit:**
 - Vermeiden Sie den Kontakt der Batterieanschlüsse mit Wasser. Öffnen oder modifizieren Sie das Gerät nicht.
-

5. Pflege und Wartung

- **Reinigung:**
 - Reinigen Sie die Waage mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser ein.
 - **Batteriewartung:**
 - Entfernen Sie die Batterien, wenn die Waage längere Zeit nicht genutzt wird, um ein Auslaufen zu vermeiden.
 - **Lagerung:**
 - Lagern Sie die Waage an einem trockenen, kühlen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
-

6. Notfallmaßnahmen

- **Beschädigte Waage:**
 - Wenn die Waage sichtbare Schäden aufweist oder Fehlfunktionen zeigt, verwenden Sie sie nicht weiter. Kontaktieren Sie den Hersteller oder Händler.
 - **Auslaufende Batterien:**
 - Entsorgen Sie ausgelaufene Batterien gemäß den lokalen Vorschriften und reinigen Sie die Batterieanschlüsse vorsichtig.
-

7. Herstellerinformationen

- **Hersteller:** MK Angelsport
 - **Kontaktadresse:** Schlachte 39/40, D-28195 Bremen, Deutschland
 - **E-Mail:** info@mk-angelsport.de
 - **Telefon:** +49 (0) 86 31 - 984 9510
-

Zusätzliche Hinweise

Dieser Sicherheitshinweis wurde gemäß den Anforderungen der **Verordnung (EU) 2023/988** erstellt, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren.