

Sicherheitshinweise – Futterboot CM Phantom

Wichtige Sicherheitsinformationen: Bitte vor der Nutzung sorgfältig lesen.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Geeigneter Einsatzbereich:** Dieses Futterboot ist für den Einsatz in ruhigen Binnengewässern, Seen oder Flüssen konzipiert. Es ist nicht für raue Bedingungen wie offenes Meer oder stark strömende Flüsse geeignet.
 - **Kinderaufsicht:** Das Futterboot ist kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
 - **Warnung:** Unsachgemäße Nutzung oder Pflege kann zu Schäden am Boot oder Verletzungen führen.
-

2. Vor der Nutzung

- **Komponentenprüfung:**
 - Überprüfen Sie vor jeder Nutzung alle Teile auf Schäden, insbesondere die Schiffsschrauben, Batteriefächer und die Fernsteuerung.
 - Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist und die Fernsteuerung ordnungsgemäß funktioniert.
 - **Batteriesicherheit:**
 - Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder ein vom Hersteller empfohlenes Ladegerät.
 - Laden Sie die Batterie in einem trockenen Bereich und niemals unbeaufsichtigt.
-

3. Nutzungshinweise

- **Wasserdichtigkeit:**
 - Achten Sie darauf, dass alle Gehäuse- und Batteriefächer ordnungsgemäß geschlossen sind, bevor Sie das Boot ins Wasser setzen.
 - **Maximale Nutzlast:**
 - Überschreiten Sie die maximale Zuladung für Futter oder Zubehör nicht.
 - **Reichweite der Fernsteuerung:**
 - Verwenden Sie das Boot nur innerhalb der Reichweite der Fernsteuerung max. 300 m. Kontrollverlust kann zu Schäden oder Verlust führen.
 - **Wetterbedingungen:**
 - Setzen Sie das Boot nicht bei rauem Wetter, starkem Wind oder Regen ein.
-

4. Warnhinweise

- **Elektrische Gefahr:**
 - Halten Sie das Boot während des Ladens oder bei Wartungsarbeiten fern von Wasser, um Kurzschlüsse oder elektrische Schäden zu vermeiden.
 - **Gefahr durch unsachgemäße Nutzung:**
 - Überladen oder falsche Handhabung können die Stabilität und Funktionalität des Boots beeinträchtigen.
 - **Verletzungsgefahr:**
 - Halten Sie Körperteile, Kleidung oder Haare von drehenden Teilen wie den Schiffsschrauben fern.
-

5. Pflege und Wartung

- **Nach der Nutzung:**
 - Entfernen Sie Schmutz, Algen oder andere Rückstände mit einem feuchten Tuch und lassen Sie das Boot vollständig trocknen.
 - **Batteriepflege:**
 - Lagern Sie die Batterie bei Zimmertemperatur und laden Sie sie regelmäßig, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
 - **Lagerung:**
 - Lagern Sie das Boot an einem trockenen und kühlen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.
-

6. Notfallmaßnahmen

- **Verlorene Verbindung:**
 - Falls die Verbindung zur Fernsteuerung abbricht, stellen Sie sicher, dass Sie eine Rückholmöglichkeit (z. B. Sicherheitsleine) haben.
 - **Bei Fehlfunktionen:**
 - Schalten Sie das Boot sofort aus und überprüfen Sie die elektronischen Komponenten.
-

7. Herstellerinformationen

- **Hersteller:** MK Angelsport
- **Kontaktadresse:** Schlachte 39/40, D-28195 Bremen, Deutschland
- **E-Mail:** info@mk-angelsport.de
- **Telefon:** +49 (0) 86 31 - 984 9510

Zusätzliche Hinweise

Dieser Sicherheitshinweis wurde gemäß den Anforderungen der **Verordnung (EU) 2023/988** erstellt. Er dient dazu, potenzielle Risiken zu minimieren und die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.