

Sicherheitshinweise – Angel- und Campingstühle

Wichtige Sicherheitsinformationen: Bitte vor der Nutzung sorgfältig lesen.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Maximale Belastbarkeit:** Dieser Stuhl ist für eine maximale Belastung von 150 bis 175 ausgelegt. Überschreiten Sie diese Grenze nicht, um Materialschäden oder Verletzungen zu vermeiden.
 - **Geeigneter Einsatzbereich:** Der Stuhl ist für den Einsatz im Freien konzipiert, z. B. beim Angeln oder Camping. Verwenden Sie ihn nur auf stabilen, ebenen Untergründen.
 - **Kinderaufsicht:** Dieser Stuhl ist nicht als Spielzeug geeignet. Kinder dürfen ihn nur unter Aufsicht eines Erwachsenen nutzen.
-

2. Aufbau und Verwendung

- **Aufbauhinweise:**
 - Klappen Sie den Stuhl vorsichtig auf und stellen Sie sicher, dass alle Beine vollständig ausgefahren und stabil stehen.
 - Vergewissern Sie sich, dass alle Verriegelungen oder Arretierungen korrekt eingerastet sind, bevor Sie den Stuhl benutzen.
 - **Verwendung:**
 - Vermeiden Sie es, auf dem Stuhl zu stehen oder zu springen, da dies zu Instabilität und Verletzungen führen kann.
 - Stellen Sie den Stuhl nicht auf unebenem oder weichem Untergrund (z. B. Sand oder Schlamm), um ein Umkippen zu vermeiden.
-

3. Pflege und Wartung

- **Nach der Nutzung:**
 - Reinigen Sie den Stuhl von Schmutz, Staub oder Feuchtigkeit, insbesondere bei Nutzung in nassen oder schlammigen Umgebungen.
 - **Lagerung:**
 - Lagern Sie den Stuhl an einem trockenen und kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, um Materialverschleiß zu vermeiden.
 - **Wartung:**
 - Überprüfen Sie regelmäßig alle Gelenke, Schrauben und Polsterungen auf Abnutzung oder Schäden. Ziehen Sie lose Schrauben nach oder ersetzen Sie beschädigte Teile.
-

4. Warnhinweise

- **Gefahr durch Überlastung:**
 - Überschreiten Sie nicht die maximale Belastungsgrenze, da dies zu Materialbruch oder Unfällen führen kann.
 - **Instabilität:**
 - Achten Sie darauf, den Stuhl sicher aufzustellen, insbesondere auf geneigten oder rutschigen Oberflächen.
 - **Materialschutz:**
 - Vermeiden Sie den Kontakt des Stuhls mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder offenem Feuer, um Beschädigungen zu verhindern.
-

5. Notfallmaßnahmen

- **Bei Schäden während der Nutzung:**
 - Verlassen Sie den Stuhl sofort und überprüfen Sie ihn auf Schäden. Benutzen Sie ihn erst wieder nach Reparaturen.
 - **Sicherheitsausrüstung:**
 - Halten Sie ein Erste-Hilfe-Set bereit, insbesondere bei Outdoor-Aktivitäten.
-

6. Herstellerinformationen

- **Hersteller:** MK Angelsport
 - **Kontaktadresse:** Schlachte 39/40, D-28195 Bremen, Deutschland
 - **E-Mail:** info@mk-angelsport.de
 - **Telefon:** +49 (0) 86 31 - 984 9510
-

Zusätzliche Hinweise

Dieser Sicherheitshinweis wurde gemäß den Anforderungen der **Verordnung (EU) 2023/988** erstellt, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren.