

Sicherheitshinweise – USB-Lüfter / Zeltventilator für Angelzelte

Wichtige Sicherheitsinformationen: Bitte vor der Nutzung sorgfältig lesen.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Einsatzbereich:** Der USB-Lüfter ist für den Einsatz in geschlossenen, gut belüfteten Bereichen wie Angelzelten oder Campingumgebungen konzipiert. Er ist nicht für den Einsatz im Freien unter extremen Wetterbedingungen oder in direktem Kontakt mit Wasser geeignet.
 - **Kinderaufsicht:** Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren dürfen den Lüfter nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen nutzen.
 - **Warnung:** Unsachgemäßer Gebrauch oder Pflege kann zu Überhitzung, Schäden am Gerät oder Verletzungen führen.
-

2. Vor der Nutzung

- **Kompatibilität prüfen:**
 - Stellen Sie sicher, dass der Lüfter mit einer geeigneten USB-Stromquelle (z. B. Powerbank, Laptop) betrieben wird. Verwenden Sie nur die empfohlenen Stromquellen.
 - **Geräteprüfung:**
 - Überprüfen Sie vor der Nutzung das Kabel und das Gehäuse des Lüfters auf sichtbare Schäden. Verwenden Sie den Lüfter nicht, wenn er beschädigt ist.
 - **Montage:**
 - Stellen Sie sicher, dass der Lüfter stabil montiert oder platziert ist, um ein Umkippen oder Herunterfallen zu vermeiden.
-

3. Nutzungshinweise

- **Betrieb:**
 - Schließen Sie den Lüfter an eine kompatible USB-Stromquelle an. Achten Sie darauf, dass die Stromquelle die maximale Leistung des Geräts nicht überschreitet.
 - Halten Sie den Lüfter von Wasser, Feuchtigkeit und offenen Flammen fern.
- **Sicherheitsabstand:**
 - Platzieren Sie den Lüfter so, dass Kleidung, Haare oder andere Gegenstände nicht in die Rotorblätter geraten können.
- **Betriebsbedingungen:**

- Verwenden Sie den Lüfter nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 40°C. Bei Überhitzung trennen Sie das Gerät sofort von der Stromquelle.
-

4. Warnhinweise

- **Elektrische Sicherheit:**
 - Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder USB-Anschlüsse. Achten Sie darauf, dass der USB-Stecker sicher und fest sitzt.
 - Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein und schützen Sie es vor direktem Kontakt mit Feuchtigkeit.
 - **Gefahr durch unsachgemäße Nutzung:**
 - Modifizieren oder öffnen Sie das Gerät nicht, da dies zu Schäden oder Funktionsausfällen führen kann.
 - **Überhitzung:**
 - Schalten Sie den Lüfter ab, wenn er über längere Zeit warm wird, um eine Überhitzung zu vermeiden.
-

5. Pflege und Wartung

- **Reinigung:**
 - Reinigen Sie den Lüfter mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Wasser.
 - **Lagerung:**
 - Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und hoher Luftfeuchtigkeit.
 - **Kabelpflege:**
 - Vermeiden Sie, das USB-Kabel zu knicken oder unter Spannung zu setzen, um Kabelbruch zu verhindern.
-

6. Notfallmaßnahmen

- **Bei Beschädigungen:**
 - Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromquelle, falls es sichtbare Schäden, ungewöhnliche Geräusche oder Rauchentwicklung zeigt.
 - **Fehlfunktion:**
 - Verwenden Sie den Lüfter nicht weiter, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler.
-

7. Herstellerinformationen

- **Hersteller:** MK Angelsport
- **Kontaktadresse:** Schlachte 39/40, D-28195 Bremen, Deutschland
- **E-Mail:** info@mk-angelsport.de
- **Telefon:** +49 (0) 86 31 - 984 9510

Zusätzliche Hinweise

Dieser Sicherheitshinweis wurde gemäß den Anforderungen der **Verordnung (EU) 2023/988** erstellt, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren.