

Sicherheitshinweise – Outdoor Stirnlampe / Kopflampe

Wichtige Sicherheitsinformationen: Bitte vor der Nutzung sorgfältig lesen.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Einsatzbereich:** Diese Stirnlampe ist für den Outdoor-Einsatz wie beim Angeln, Camping oder Wandern konzipiert. Sie ist nicht für den Einsatz unter Wasser oder in extremen Wetterbedingungen geeignet.
 - **Kinderaufsicht:** Die Lampe ist kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren dürfen die Stirnlampe nur unter Aufsicht eines Erwachsenen nutzen.
 - **Warnung:** Unsachgemäßer Gebrauch oder Pflege kann zu Schäden an der Lampe, Überhitzung oder Verletzungen führen.
-

2. Vor der Nutzung

- **Kompatibilität prüfen:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Stirnlampe mit den mitgelieferten Batterien oder Akkus betrieben wird. Verwenden Sie keine anderen oder nicht empfohlenen Stromquellen.
 - **Geräteprüfung:**
 - Überprüfen Sie die Lampe und das Kopfband auf sichtbare Schäden. Verwenden Sie keine beschädigte Lampe.
 - **Batteriezustand:**
 - Setzen Sie vor der Nutzung vollständig geladene Akkus oder neue Batterien ein.
-

3. Nutzungshinweise

- **Tragekomfort und Platzierung:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Kopfband fest, aber bequem sitzt. Vermeiden Sie ein zu enges Tragen, das die Durchblutung behindern könnte.
 - **Betriebsbedingungen:**
 - Verwenden Sie die Stirnlampe nur bei Temperaturen zwischen -10°C und +40°C.
 - **Wasserschutz:**
 - Die Lampe ist spritzwassergeschützt, aber nicht vollständig wasserdicht. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Wasser oder das Eintauchen in Flüssigkeiten.
-

4. Warnhinweise

- **Augenschutz:**

- Blicken Sie niemals direkt in die eingeschaltete Lampe, da das helle Licht die Augen schädigen kann. Vermeiden Sie, das Licht direkt auf andere Personen zu richten.
 - **Überhitzung:**
 - Verwenden Sie die Lampe nicht über längere Zeiträume auf höchster Helligkeitsstufe, um eine Überhitzung zu vermeiden.
 - **Elektrische Sicherheit:**
 - Öffnen oder modifizieren Sie die Lampe nicht, da dies zu Schäden an der Elektronik oder zu Gefahren führen kann.
-

5. Pflege und Wartung

- **Reinigung:**
 - Reinigen Sie die Lampe mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Wasser.
 - **Batteriewartung:**
 - Entfernen Sie die Batterien oder Akkus, wenn die Lampe längere Zeit nicht genutzt wird, um ein Auslaufen zu vermeiden.
 - **Lagerung:**
 - Lagern Sie die Stirnlampe an einem trockenen, kühlen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
-

6. Notfallmaßnahmen

- **Bei Beschädigungen:**
 - Schalten Sie die Lampe sofort aus und entfernen Sie die Batterien, falls sie sichtbare Schäden aufweist oder ungewöhnlich heiß wird.
 - **Batterieprobleme:**
 - Sollten Batterien auslaufen, entsorgen Sie diese sofort gemäß den lokalen Vorschriften und reinigen Sie die Batteriefächer vorsichtig.
-

7. Herstellerinformationen

- **Hersteller:** MK Angelsport
 - **Kontaktadresse:** Schlachte 39/40, D-28195 Bremen, Deutschland
 - **E-Mail:** info@mk-angelsport.de
 - **Telefon:** +49 (0) 86 31 - 984 9510
-

Zusätzliche Hinweise

Dieser Sicherheitshinweis wurde gemäß den Anforderungen der **Verordnung (EU) 2023/988** erstellt, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren.