

# Sicherheitshinweise – Futterboot-Bausatz CM Phantom

Wichtige Sicherheitsinformationen: Bitte vor der Nutzung sorgfältig lesen.

---

## 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Geeigneter Einsatzbereich:** Dieser Futterboot-Bausatz ist für die Verwendung in ruhigen Binnengewässern, Seen oder Flüssen vorgesehen. Nicht für die Nutzung in stark strömenden oder offenen Gewässern geeignet.
  - **Kinderaufsicht:** Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren dürfen es nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen zusammenbauen und verwenden.
  - **Warnung:** Futterboote enthalten elektronische und mechanische Komponenten. Unsachgemäße Handhabung kann zu Fehlfunktionen oder Schäden führen.
- 

## 2. Hinweise zum Zusammenbau

- **Werkzeuge und Sicherheit:**
    - Verwenden Sie für den Zusammenbau nur die empfohlenen Werkzeuge und folgen Sie den Anweisungen in der mitgelieferten Bauanleitung.
    - Überprüfen Sie alle elektrischen Verbindungen sorgfältig, um Kurzschlüsse oder Schäden zu vermeiden.
  - **Komponentenprüfung:**
    - Kontrollieren Sie vor dem Zusammenbau, dass alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.
    - Tauschen Sie beschädigte Teile sofort aus und verwenden Sie das Boot erst nach vollständigem und korrekt abgeschlossenem Zusammenbau.
- 

## 3. Sicherheit bei der Nutzung

- **Wasserdichtigkeit:**
  - Stellen Sie sicher, dass alle Gehäuse- und Batteriefächer ordnungsgemäß verschlossen sind, bevor Sie das Boot zu Wasser lassen.
- **Maximale Nutzlast:**
  - Überschreiten Sie die angegebene maximale für Futter oder Zubehör nicht.
- **Elektrische Sicherheit:**
  - Laden Sie die Batterie nur mit dem mitgelieferten oder einem empfohlenen Ladegerät auf.
  - Halten Sie Wasser von elektronischen Komponenten fern, um Kurzschlüsse oder Schäden zu vermeiden.

- **Reichweite der Fernbedienung:**

- Verwenden Sie das Futterboot nur innerhalb der angegebenen Reichweite der Fernbedienung max. 300 m. Kontrollverlust kann zu Schäden führen.
- 

#### 4. Warnhinweise

- **Gefahr durch unsachgemäße Nutzung:**

- Setzen Sie das Boot nicht bei rauem Wetter, starkem Wind oder Regen ein.
- Überladen Sie das Boot nicht, da dies die Stabilität und Steuerbarkeit beeinträchtigen kann.

- **Elektrische Gefahr:**

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser während des Ladens oder bei Wartungsarbeiten an den elektronischen Komponenten.

- **Verletzungsgefahr:**

- Halten Sie Körperteile, Kleidung oder Haare fern von drehenden Teilen wie den Schiffsschrauben.
- 

#### 5. Pflege und Wartung

- **Nach der Nutzung:**

- Reinigen Sie das Boot mit einem feuchten Tuch und entfernen Sie Schmutz oder Rückstände. Lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es lagern.

- **Batteriepflege:**

- Laden Sie die Batterie regelmäßig und entladen Sie sie nicht vollständig, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

- **Lagerung:**

- Lagern Sie das Boot an einem trockenen und kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

#### 6. Notfallmaßnahmen

- **Bei Fehlfunktionen:**

- Schalten Sie das Boot sofort aus und überprüfen Sie die elektronischen Komponenten.

- **Verlorene Verbindung:**

- Sollten Sie die Verbindung zur Fernbedienung verlieren, verwenden Sie eine Sicherheitsleine oder andere Rückholhilfen.

#### 7. Herstellerinformationen

- **Hersteller:** MK Angelsport

- **Kontaktadresse:** Schlachte 39/40, D-28195 Bremen, Deutschland
- **E-Mail:** [info@mk-angelsport.de](mailto:info@mk-angelsport.de)
- **Telefon:** +49 (0) 86 31 - 984 9510

---

### **Zusätzliche Hinweise**

Dieser Sicherheitshinweis wurde gemäß den Anforderungen der **Verordnung (EU) 2023/988** erstellt, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren.