

Sicherheitshinweise – Funk-Echolot Umbau SmartCast RF 15E / PiranhaMAX Nachrüstkit

Wichtige Sicherheitsinformationen: Bitte vor der Nutzung sorgfältig lesen.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Einsatzbereich:** Dieses Nachrüstkit ist für den Einsatz in Verbindung mit kompatiblen Echolot-Modellen in Binnengewässern (Seen und Flüsse) ausgelegt. Es ist nicht für den Einsatz in Salzwasser oder unter extremen Wetterbedingungen geeignet.
 - **Kinderaufsicht:** Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren dürfen es nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen nutzen.
 - **Warnung:** Unsachgemäßer Einbau, Nutzung oder Pflege kann zu Fehlfunktionen, Signalverlust oder Beschädigungen führen.
-

2. Vor der Nutzung

- **Kompatibilität prüfen:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Kit mit Ihrem Echolot-Modell und Futterboot kompatibel ist.
 - Überprüfen Sie vor der Installation alle Teile auf Vollständigkeit und Schäden. Verwenden Sie beschädigte Komponenten nicht.
 - **Batteriesicherheit:**
 - Laden Sie die Batterie nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Ladegerät und in einem trockenen Bereich. Vermeiden Sie Überladung.
-

3. Einbau und Nutzung

- **Einbauhinweise:**
 - Befestigen Sie den Geber und andere Komponenten gemäß der mitgelieferten Anleitung. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen festsitzen und wasserdicht sind.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Installation das Gleichgewicht des Futterboots nicht beeinträchtigt.
- **Betriebsbedingungen:**
 - Verwenden Sie das Echolot nur in einem Temperaturbereich von -10°C bis +45°C.
 - Vermeiden Sie den Einsatz bei starkem Regen, Gewitter oder rauen Wetterbedingungen, die das Signal stören könnten.
- **Reichweite der Funkverbindung:**

- Halten Sie das Futterboot innerhalb der angegebenen Reichweite des Echolots (bis zu 250 m), um Signalverlust zu vermeiden.
-

4. Warnhinweise

- **Elektrische Sicherheit:**
 - Vermeiden Sie den Kontakt von elektronischen Komponenten mit Wasser während der Installation oder Wartung.
 - **Gefahr durch unsachgemäßen Einbau:**
 - Unsachgemäße Montage kann zu Fehlfunktionen oder einer instabilen Installation am Futterboot führen.
 - **Signalverlust:**
 - Hindernisse wie hohe Ufer, Bäume oder starke elektromagnetische Störungen können die Funkreichweite beeinträchtigen.
-

5. Pflege und Wartung

- **Nach der Nutzung:**
 - Reinigen Sie den Geber und andere Komponenten mit einem weichen, feuchten Tuch. Entfernen Sie Schmutz oder Algenrückstände.
 - **Batteriepflege:**
 - Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird. Lagern Sie die Batterie bei Zimmertemperatur und laden Sie sie regelmäßig auf.
 - **Regelmäßige Überprüfung:**
 - Kontrollieren Sie alle Kabel, Anschlüsse und die Wasserdichtigkeit der Gehäuse regelmäßig. Tauschen Sie beschädigte Teile umgehend aus.
-

6. Notfallmaßnahmen

- **Bei Signalverlust:**
 - Überprüfen Sie die Position des Futterboots und die Reichweite. Vermeiden Sie Panik und versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.
 - **Bei Fehlfunktionen:**
 - Schalten Sie das Gerät sofort aus und überprüfen Sie die Installation und die Stromversorgung.
-

7. Herstellerinformationen

- **Hersteller:** MK Angelsport

- **Kontaktadresse:** Schlachte 39/40, D-28195 Bremen, Deutschland
- **E-Mail:** info@mk-angelsport.de
- **Telefon:** +49 (0) 86 31 - 984 9510

Zusätzliche Hinweise

Dieser Sicherheitshinweis wurde gemäß den Anforderungen der **Verordnung (EU) 2023/988** erstellt. Ziel ist es, potenzielle Risiken zu minimieren und die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.