

Sicherheitshinweise – Digitale Funkbissanzeiger

Wichtige Sicherheitsinformationen: Bitte vor der Nutzung sorgfältig lesen.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Einsatzbereich:** Diese Funkbissanzeiger sind für den Einsatz beim Angeln im Freien konzipiert. Sie sind nicht für den Einsatz in extremen Wetterbedingungen wie starkem Regen oder Gewitter geeignet.
 - **Kinderaufsicht:** Diese Geräte sind keine Spielzeuge. Kinder unter 14 Jahren dürfen sie nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
 - **Warnung:** Unsachgemäßer Gebrauch oder Pflege kann zu Fehlfunktionen, Signalverlust oder Beschädigungen führen.
-

2. Vor der Nutzung

- **Kompatibilität prüfen:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Bissanzeiger sicher an Ihrer Angelhalterung befestigt werden können und mit Ihrer Ausrüstung kompatibel sind.
 - **Batteriezustand:**
 - Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob alle Batterien ordnungsgemäß eingesetzt sind und genügend Ladung haben. Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Batterietypen.
 - **Funkverbindung:**
 - Testen Sie die Funkverbindung zwischen den Bissanzeigern und dem Empfänger vor der Nutzung, um sicherzustellen, dass alle Geräte korrekt verbunden sind.
-

4. Warnhinweise

- **Elektrische Sicherheit:**
 - Öffnen oder modifizieren Sie die Geräte nicht. Dies kann zu Schäden an der Elektronik führen und die Garantie erlöschen lassen.
- **Signalstörungen:**
 - Halten Sie die Geräte fern von starken elektromagnetischen Feldern, da diese die Funkverbindung stören können.
- **Gefahr durch unsachgemäße Nutzung:**
 - Verwenden Sie keine Gewalt beim Anbringen oder Entfernen der Geräte, um Beschädigungen zu vermeiden.

-
- **c**
-

6. Notfallmaßnahmen

- **Signalverlust:**
 - Überprüfen Sie die Verbindung zwischen den Bissanzeigern und dem Empfänger. Tauschen Sie die Batterien aus, wenn das Problem weiterhin besteht.
 - **Fehlfunktion:**
 - Schalten Sie die Geräte aus und wieder ein. Falls die Fehlfunktion bestehen bleibt, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler.
-

7. Herstellerinformationen

- **Hersteller:** MK Angelsport
 - **Kontaktadresse:** Schlachte 39/40, D-28195 Bremen, Deutschland
 - **E-Mail:** info@mk-angelsport.de
 - **Telefon:** +49 (0) 86 31 - 984 9510
 -
-

c