

# Sicherheitshinweise – Futterboot CM X-Jet

Wichtige Sicherheitsinformationen: Bitte vor der Nutzung sorgfältig lesen.

---

## 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Einsatzbereich:** Das Futterboot CM X-Jet ist für die Nutzung in ruhigen Binnengewässern wie Seen oder Flüssen konzipiert. Es ist nicht für die Nutzung in Salzwasser oder unter extremen Wetterbedingungen geeignet.
  - **Kinderaufsicht:** Das Futterboot ist kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren dürfen es nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
  - **Warnung:** Unsachgemäße Nutzung oder Pflege kann zu Fehlfunktionen, Signalverlust oder Schäden am Boot führen.
- 

## 2. Vor der Nutzung

- **Komponentenprüfung:**
    - Überprüfen Sie das Futterboot vor jedem Einsatz auf Beschädigungen oder lose Teile, insbesondere die Jetdüsen, Batteriefächer und die Elektronik.
    - Stellen Sie sicher, dass die Akkus vollständig geladen sind und die Fernsteuerung ordnungsgemäß funktioniert.
  - **Batteriesicherheit:**
    - Verwenden Sie nur die empfohlenen Akkus und Ladegeräte. Laden Sie die Akkus ausschließlich in einem trockenen und sicheren Bereich.
- 

## 3. Nutzungshinweise

- **Inbetriebnahme:**
    - Stellen Sie sicher, dass alle Gehäuse- und Batteriefächer wasserdicht verschlossen sind, bevor Sie das Boot zu Wasser lassen.
  - **Maximale Nutzlast:**
    - Überschreiten Sie die maximale Zuladung von 5 kg für Futter oder Zubehör nicht.
  - **Reichweite der Fernsteuerung:**
    - Halten Sie das Boot innerhalb der Reichweite der Fernsteuerung max. 1000 m. Signalverlust kann zu Kontrollproblemen führen.
  - **Wetterbedingungen:**
    - Setzen Sie das Boot nicht bei starkem Wind, Regen oder Gewitter ein, um Schäden an der Elektronik oder Kontrollverlust zu vermeiden.
-

#### 4. Warnhinweise

- **Gefahr durch unsachgemäße Nutzung:**
    - Überladen oder falsche Handhabung können die Stabilität und Funktionalität des Boots beeinträchtigen.
  - **Elektrische Gefahr:**
    - Laden oder warten Sie das Boot nicht in der Nähe von Wasser, um Kurzschlüsse oder elektrische Schäden zu vermeiden.
  - **Verletzungsgefahr:**
    - Halten Sie Körperteile, Haare und Kleidung von drehenden Teilen oder Jetdüsen fern.
- 

#### 5. Pflege und Wartung

- **Nach der Nutzung:**
    - Reinigen Sie das Boot mit einem weichen Tuch und entfernen Sie Schmutz oder Rückstände. Lassen Sie das Boot vollständig trocknen, bevor Sie es lagern.
  - **Batteriepflege:**
    - Entfernen Sie die Akkus nach der Nutzung und lagern Sie sie bei Raumtemperatur. Vermeiden Sie Tiefentladungen, um die Lebensdauer zu maximieren.
  - **Regelmäßige Wartung:**
    - Überprüfen Sie regelmäßig die Jetdüsen, die Elektronik und die Dichtungen auf Verschleiß oder Beschädigungen. Tauschen Sie beschädigte Teile rechtzeitig aus.
- 

#### 6. Notfallmaßnahmen

- **Signalverlust:**
    - Falls die Verbindung zur Fernsteuerung abbricht, vermeiden Sie Panik und versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen. Halten Sie eine Rückholmöglichkeit bereit (z. B. Sicherheitsleine).
  - **Beschädigungen während des Einsatzes:**
    - Bringen Sie das Boot sofort ans Ufer und überprüfen Sie die betroffenen Teile. Verwenden Sie das Boot erst nach Reparaturen wieder.
- 

#### 7. Herstellerinformationen

- **Hersteller:** MK Angelsport
- **Kontaktadresse:** Schlachte 39/40, D-28195 Bremen, Deutschland
- **E-Mail:** [info@mk-angelsport.de](mailto:info@mk-angelsport.de)

- **Telefon:** +49 (0) 86 31 - 984 9510

---

### **Zusätzliche Hinweise**

Dieser Sicherheitshinweis wurde gemäß den Anforderungen der **Verordnung (EU) 2023/988** erstellt, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren.